

取扱説明書(分岐側)

ユニライン / 圧接コネクタ分岐プラグ

NKE株製 専用フラットケーブル用

形: MAF - P405C

このたびは、ユニライン製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご希望通りの製品であるかお確かめの上、ご使用前には、この取扱説明書をよくお読みになり、以下の真目にしたがって、正しく適切な方法でご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

1. 製品概要

本製品はユニライン用の圧接コネクタです。


本線(NKE株製 専用フラットケーブル 0.75mm²) に対して、分岐線 (0.3 ~ 0.5mm²) を接続します。

2. 構成部品

・形 MAF - P405C

(分岐側圧接コネクタプラグ)

ハウジング (グリーン)



3. 圧接方法 (分岐側)


1) ケーブルの切断

センサ側のケーブルは通常セミストリップまたはストリップされています。20mm 以上の非ストリップ部を確保ください。

2) ケーブルの装着


・ハウジングのシールの色に合わせ、ケーブルを挿入します。
・ケーブルの先端を貫通するまで挿入し、(挿入すると押さえがきき、仮保持されます)突出部を引っ張りケーブル側のねじれ、たるみを取り除いた後、突出部をニッパーなどで切します。

* 短絡防止のため、切断は鋭利な刃物で行い、芯線のヒゲなどのないことを確認ください。




3) ハウジングの装着

- ・電線を挿入したハウジングを折り返し、仮固定します。
- * 固定前にケーブルとハウジングのシールの色が合っていることを再度確認ください。



4) コネクタの圧接


- ・プライヤなどでコネクタをはさみ、圧接接続してください。
- * コネクタの中心を押してください。
- * 接続後は、ケーブルが正しく圧接されたことを確認してください。
ハウジングのロックが完全にかかっていること。
ケーブル仮固定部までケーブルが届いていること。



4. コネクタの接続について

コネクタの接続

- ・結線された本線側コネクタ (MAF-S407F) のロック爪と分岐側コネクタ (MAF-P405C) の脱着レバーの方向を合わせて接続してください。
- ・コネクタはロック爪が完全にかかるまで挿入してください。
- * 接続前にはハウジングのシールとケーブルの色があっていることを再度確認ください。
- ・コネクタを外す際には、ハウジングの脱着レバーを押し、本線用コネクタのロック爪を外しながら、コネクタを抜きます。
- * 短絡防止のため、切断は鋭利な刃物で行い、芯線のヒゲなどのないことを確認ください。



5. 適用ケーブル

線径	0.3mm ² ~ 0.5mm ²
仕上がり径	最大 2.0mm

6. 基本仕様

	本線側	分岐側
定格電流	4A	2A
定格電圧	DC125V	
耐電圧	AC1000V 1分間	

正しくお使いください

- ・本線用コネクタ御使用時には必ず専用ケーブルを御使用ください。
- ・ケーブルは足で引っかけるなどして、コネクタに無理な力が加わらない場所に配置してください。
- ・一度圧接したコネクタを分解して再使用することはできません。もし、圧接作業を失敗した場合には、新しいコネクタを使用してください。

御使用に際してのお願い

システムの安全性の考慮
本システムは、安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して、適切な機能を持つものではありません。

・お断り無くこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください

UM304-D